

Produs cu vibrații

Produs destinat sprijinirii funcțiilor sau senzațiilor sexuale la femei sau bărbați. Pentru utilizare externă. Exclusiv pentru adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Mod de utilizare:

Pentru a asigura igiena corespunzătoare, după fiecare utilizare, curățați cu apă caldă și săpun și/sau folosiți un produs de dezinfectare.

Folosiți baterii alcaline conform indicațiilor (+;-) și, în timpul curățării, respectați instrucțiunile pentru un dispozitiv electric – scoateți bateriile și evitați umezirea compartimentului pentru baterii.



Produs fără vibrații

Produs destinat sprijinirii funcțiilor sau senzațiilor sexuale la femei sau bărbați. Pentru uz extern. Doar pentru adulți. A se păstra departe de copii.

Mod de utilizare:

Pentru a asigura igiena corespunzătoare, după fiecare utilizare spălați cu apă caldă și săpun și/sau utilizați un dezinfectant.